

REHAU LÁBAZAT PROGRAM

LÁBAZATTAKARÓ PROFIL



Minden modern és higiénikus konyha elengedhetetlen kelléke a REHAU lábazattakaró profil. A profil nemcsak eltakarja a bútorlábakat, hanem a padlóhoz feszülő gumitömítéssel meggátolja, hogy szennyeződés kerüljön a bútor alá. A REHAU konyhai bútorlábakkal és a REHAU rögzítőrendszerrel kombinálva a lábazattakaró profil felszerelése gyerekbiztonságos.

Cikkszám	273168 uni és fautánzat 284463* magic alu, szálcsiszolt és inox
Hosszúság	4000 mm
Magasság	100 mm
Kiszérelés	20 szál/doboz

Cikkszám	284473 uni és fautánzat 284483* magic alu, szálcsiszolt és inox
Hosszúság	4000 mm
Magasság	150 mm
Kiszérelés	18 szál/doboz

*színenként minimum 4 szál rendelése esetén csomagbontás lehetséges.

Kiegészítő elemek (végzárók, sarkok és összekötő elemek) a profillal megegyező színben.

KONYHAI BÚTORLÁBAK

RAUVARIO NOVA



A konyhai design alapja

Méretre szabott...
Kicsiknek és nagyoknak. A munkalap optimális magassága mindig is függött a felhasználó testmagasságától, így a vevő egyéni adottságaihoz kell igazítani azt. A Rehau lábazati rendszer minden szinten megoldást nyújthat. A kívánt munkalapmagasságnak megfelelően a Rauvario Nova különböző méretekben kapható.

A RAUVARIO Nova minden olyan elemet tartalmaz, amit Ön egy konyhai lábtól elvárhat.

Az egyes elemek:

1. tartópapucs, melynek köszönhetően a bútort lábak nélkül szállíthatjuk a helyszínre, csökkentve a sérülés veszélyét.
2. cső, mely a láb magasságát határozza meg
3. állítható láb, melynek segítségével milliméter pontosan beállíthatjuk a konyhabútor magasságát

4. lábazatrögzítő klipsz, mely egyedülálló stabilitást ad a lábazatnak
5. lábazati fiók-tartó, ha az utolsó sarokig, minden helyet ki akarunk használni konyhánkban
6. hátoldali klipsz, a klasszikus lábazatrögzítési technológia

A RAUVARIO Nova új lábazatmerekítő technikája alapján egy speciális klipsz rögzíti fentről a lábazatot, melynek köszönhetően az egy függőleges nyomást kap, így a tömítőajak, ill. a lábazati vízzáró lepréselődik a padlóra. A „halszállás” bordázatnak köszönhetően addig nyomjuk fokról-fokra a lábazatot lefelé, ameddig szükséges. A lábazatunk így biztosan áll a talajon, egyéb rögzítésre nincs szükség. Az eltávolításhoz egyszerűen toljuk el a csipeszt oldalirányba.