



Szerelési útmutató

ART 270, 272, 274, 276 hulladékgyűjtőkhöz

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft. • 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.

Határozza meg, hogy melyik oldalra szeretné szerelni a hulladékgyűjtőt. A sablon sötét zónáját a jobb oldalra, a világos zónát a bal oldalra lehet felhasználni. Helyezze a sablont az oldalra, a fenékre illesztve, úgy hogy a fekete vonal illeszkedjen az ajtó és a szekrény közti részhez. Jelölje be a furatok helyeit. Rögzítse a **4-6-7** alkatrészeket az ábrának megfelelően. Helyezze a külső burkolatot (**1**) a felső támaszték (**4**), és az alsó támaszték (**6**) közé, ügyelve arra, hogy a burkolat kiálló része illeszkedjen az alsó támaszték megfelelő furatába. Az **5**-ös csap kiálló részével rögzítse a burkolatot a felső támasztékon keresztül, majd illessze a burkolat alját az ajtóra szerelt csúszóvezetőre. Illessze a fedelet (**3**) a felső támasztékhoz ahogy a **C** jelű rajzon látható.